



# ZXP399 DMX

## Lysstyring og tilbehør

### ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør, 12 til 24 DC V, Beskyttet mod støvindrængning, stænkæt, CE-mærke, Sort

ZXP399 DMX-styringer og ledningstilbehør skal bruges sammen med vores arkitektoniske armaturer og facadebelysningsarmaturer (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-lysstyring omfatter en hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX-forstærker og en DMX-adresseringsenhed. Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op til 6.000 DMX-universer. Enkeltstående controller: passer til middelstore anvendelser med op til 700 DMX-universer. Ledningsføringstilbehør omfatter forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstik samt endekapper. Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til et helt forløb på stedet inden for få minutter. DMX-forstærker: kompakt, IP65-repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

#### Produkt data

Generelle oplysninger	
Farve på tilbehør	Sort
CE-mærke	CE-mærke
Drift og el	
Indgangsspænding	12 til 24 DC V
Linjefrekvens	- Hz
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	136,4 mm

Samlet bredde	40 mm
Samlet højde	25,2 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	25 x 40 x 136 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindrængning, stænkæt]
Produktdata	
Full EOC	871951494695899

## ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Ordreproduktnavn	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
Ordrekode	94695899
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materialenr. (12NC)	911401756712

Det fulde produktnavn	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
EAN/UPC – kasse	8719514946958
EAN/UPC – Product/Case	8719514946958

### Målskitse

